


## BC500G3, specifikation för generellt kablage

### BC500 kontaktnumrering i box



Stift	Färg	Namn	Info
1	svart	JORD_GND	
2	grå	5 V UT	
3	svart/gul	DIGITAL 1 UT	
4	grön	ANALOG 4 IN	
5	lila	PWM_1_UT	
6	blå	ANALOG 3 IN	* Boxens interna MAP-sensor
7	gul	ANALOG 2 UT	
8	röd/grön	ANALOG 2 IN	
9	gul/grön	ANALOG 1 UT	
10	röd/gul	ANALOG 1 IN	
11	svart/grön	TÄND B UT / BRÄNSLE E UT / PWM UT	**
12	röd/vit	TÄND B IN / BRÄNSLE E IN / PWM IN	**
13	blå/röd	TÄNDNING A UT	
14	blå/vit	TÄNDNING A IN	
15	grön/vit	BRÄNSLE D UT	
16	vit	BRÄNSLE D IN	
17	brun/svart	BRÄNSLE C UT	
18	brun/röd	BRÄNSLE C IN	
19	brun/blå	BRÄNSLE B UT	
20	brun/grå	BRÄNSLE B IN	
21	brun/gul	BRÄNSLE A UT	
22	brun/grön	BRÄNSLE A IN	
23	svart	JORD_GND	
24	röd	12 V MATNING	

\* Boxarna levereras med intern MAP-sensor som är kopplad till Analog 3 in. Om man vill köra med extern MAP-sensor så måste först den interna trycksensorn monteras bort. Fråga Civinco hur.

\*\* Tändkanal B går att använda även som 5:e bränslekanal eller som PWM. Detta väljs med mjukvara

Rev. 2009-08-06